

FASSBENDER EINSATZTECHNIK

Ausrüstung für die Polizei

☎ 0 22 97 / 311 🖨 polizei.biz



Polizei - Einsatzbesen

Artikel-Nr. 2701001



Anleitung für den Zusammenbau des Einsatzbesens

In der Vergangenheit ist es beim Zusammenbau unseres Polizei-Einsatzbesens offensichtlich zu einer falschen Vorgehensweise gekommen, welche dazu führte, dass die zum Zwecke der besseren Stabilität des Besens eingesetzte Überwurfmutter zerplatzte. In der Folge erklären wir noch einmal den richtigen Zusammenbau:

Überwurfmutter mit dem Gewinde nach unten über das Schraubstück des Teleskopstieles schieben. Klemmstück mit der spitzen Seite nach oben ebenfalls über das Schraubstück des Teleskopstieles schieben.

Klemmstück und Überwurfmutter nun zunächst unbeachtet lassen. Teleskopstiel in das Innengewinde des Kehrteiles fest eindrehen.

„So ist der eigentliche Besen fertig!“ Zur noch besseren Stabilität **erst jetzt** das Klemmstück nach unten schieben und mit der Überwurfmutter fest andrehen. Das Klemmstück ragt bei richtigem Zusammenbau leicht nach oben aus der Überwurfmutter heraus.

Bei Rückfragen nutzen Sie die oben angegebene Telefonnummer.